



### CHASSIVÅG - B6CV

Botek chassivåg B6CV är utvecklad och godkänd enligt det senaste regelverket för mobil vägning och användning i samband med finansiella transaktioner, dvs. debitering baserad på insamlad eller lossad vikt.

- Noggrann vägning direkt på fordonet
- Utvecklad för mobil vägning med lutningskompensering
- Godkänd för debitering baserad på lastad eller lossad vikt
- Robust konstruktion med tåliga lastceller för fast montage med 4 x M24 bult
- Öka nyttjandegraden och undvik överlast med hjälp av vågens överlastlarm
- Enkelt handhavande med viktvisning för enskild vägning och totalvikt på display i hytten
- Möjlighet att lagra dagens vägningar inkl. uppgift om fraktion
- Utskriftsfunktion med individuella vikter, fraktioner, datum och tid samt dagens summering
- Med blåtandskoppling som tillval får du viktvisning och kan styra vågen via din mobiltelefon
- Kan även kompletteras med fordonsdator, ruttprogram och RFID-system

#### DENNA PRODUKT ÄR LÄMPLIG TILL

- Baklastare med och utan vinsch el. kran
- Frontlastare
- Lastväxlare med och utan kran
- Slamfordon / Bulkfordon
- Tippfordon
- Flerfraktionsfordon för vägning vid lossning av olika fraktioner

#### ANVÄNDNING

Vågen är monterad mellan fordonets chassi och påbyggnad och används t.ex. vid tömning av containers, nedgrävda behållare med kran, 4-hjulsbehållare eller vid lossning av flerfacksfordon för vägning av individuella fraktioner.

#### INSTALLATION

Installation is done when producing the vehicle or by retro-fitting

# BOTEK

DYNAMIC WEIGHING SOLUTIONS



## CHASSIVÅG B6CV

**Kapacitet:** upp till 24 000 kg

**Noggrannhet, ett intervall:** 10 kg < 10t > 20kg

**Noggrannhet, multi-intervall:**

0 - 5t	5-10t	10-24t
5 kg	10 kg	20 kg

**Godkännande:** NMI R76; Klass III alt. IIII

**Antal lastceller:** 4, 6, 8, 10 st

**Lutningskompensering:** 10%

## LASTCELL B2200

**Kapacitet:** 8 000 kg

**Överlast:** 400 %

**Täthetsklass:** IP68, hermetiskt tillsluten

**Material:** Rostfritt stål

**Infästning:** 4x M24 bult



## TILLVAL

- Kvittoskrivare
- Blåtandskoppling för viktvisning och styrning av vågen i din mobiltelefon
- Extern kontrollbox som monteras på fordonets utsida för start/stop av vägning
- Fordonsdator för datainsamling inkl. RFID-system, positionering och navigation